

Réseaux Locaux Sans Fil

A.MESBAHI

ITE I Chapter 6

© 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Public

1

Introduction

- Un réseau sans fil est un réseau dans lequel deux terminaux, au minimum, peuvent communiquer sans utiliser de liaison filaire.
- Un réseau sans fil offre la possibilité de se déplacer, tout en restant connecté, dans un périmètre géographique plus ou moins étendu. C'est pourquoi l'on parle de «mobilité».

A.MESBAHI

2011

Classification

Type de cellule	Large	Macro	Micro	Pico
Taille de cellule	20Km	1 à 3Km	150 à 100m	10 à 30m
Position de L'antenne	Toits, pylônes	Toits, pylônes Façades	Plafonds, murs	Sac, oreillette PDA
Application	Téléphonie GSM UMTS	Boucle locale radio	Réseau Local Sans fil	Réseau Personnel
Débit	Qqs 100 de Kbps	Qqs Mbps	10 à 50 Mbps	Qqs Mbps

A.MESBAHI

2011

Principe de Transmission Radio

- Signal Radio
- Modulation du signal
- Multiplexage des canaux de fréquence

A.MESBAHI

2011


Signal Radio

Spectre électromagnétique : Radioélectricité • Spectre radiofréquence • Bandes VHF-UHF • Spectre micro-ondes												
Fréquence Longueur d'onde	3 Hz 100 Mm	30 Hz 10 Mm	300 Hz 1 Mm	3 kHz 100 km	30 kHz 10 km	300 kHz 1 km	3 MHz 1 hm	30 MHz 1 dam	300 MHz 1 m	3 GHz 1 dm	30 GHz 1 cm	300 G 1 mm
Bandes	ELF	SLF	ULF	VLF	LF	MF	HF	VHF	UHF	SHF	EHF	
alias	EBF	SBF	UBF	TBF	BF	MF	HF	THF	UHF	SHF	EHF	
radiophonie				myria- métrique	kilo- métrique GO/OL (LW)	hecto- métrique PO/OM (MW)	déca- métrique OC (SW)	métrique FM/OC (FM/USW)	déci- métrique	centi- métrique	milli- métrique	

A.MESBAHI

2011


Assignation de Spectre	
Télécommunications	Super Haute
Télévision	Ultra Haute
FM Broadcast 88 à 108 MHz	Très Haute
Ondes Courtes Radio	Haute
AM Broadcast (560 - 1605 KHz)	Moyenne
Fréquences Audio	Basse
	Très Basse



A.MESBAHI

2011

Longueur d'onde



$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu}$$

A.MESBAHI

2011


Modulation du signal

- Signaux Analogiques
 - AM
 - FM
- Signaux Numériques
 - OOK
 - FSK
 - PSK
 - ASK

A.MESBAHI

2011

Modulation



A.MESBAHI

2011


Multiplexage des canaux de fréquence

- FDMA: Frequency Division Multiple Accessing
- TDMA: Time Division Multiple Accessing
- CDMA: Code Division Multiple Accessing
- FHSS: Frequency Hopping Spread Spectrum
- DSSS: Direct Sequence Spread Spectrum
- OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing

A.MESBAHI

2011

Standards sans fil



A.MESBAHI

2011

Normes des réseaux locaux sans fil

	802.11a	802.11b	802.11g	802.11n
Bande	5,7 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	À confirmer Bandes 2,4 et 5 GHz (probablement)
Canaux*	Jusqu'à 23	3	3	
Modulation	OFDM	DSSS	DSSS OFDM	MIMO-OFDM
Débits de données	Jusqu'à 54 Mbps/s	Jusqu'à 11 Mbps/s	Jusqu'à 11 Mbps/s	Jusqu'à 54 Mbps/s 248 Mbps/s supposés pour deux flux MIMO
Avantages	~35 mètres	~35 mètres	~35 mètres	~70 mètres
Inconvénients	Octobre 1999	Octobre 1999	Juin 2003	Ratification attendue en 2008
Avantages	Rapidité, moins sujette aux interférences	Faible coût, bonne portée	Rapidité, bonne portée, peu sensible aux obstacles	Excellents débits de données, portée accrue
Inconvénients	Coût plus élevé, portée inférieure	Lent, sujette aux interférences	Sujette aux interférences des appareils utilisant la bande 2,4 GHz	

A.MESBAHI

2011

Certification Wi-Fi


- La certification Wi-Fi est délivrée par la Wi-Fi Alliance (<http://www.wi-fi.org>). L'objet de cette association professionnelle à but non lucratif est de favoriser le développement et l'adoption des réseaux locaux sans fil.



A.MESBAHI

2011

Composants d'un réseaux sans fil



A.MESBAHI

2011


Paramétrage



A.MESBAHI


2011

Modes



A.MESBAHI

2011



A.MESBAHI

2011

Revue des réseaux sans fil

Standard	Nom Commercial	Catégorie	Applications
802.11a	WI-FI	WLAN	Réseau local
802.11b	WI-FI	WLAN	Réseau local
802.11g	WI-FI	WLAN	Réseau local
ETSI 300 652	HiperLAN2	WLAN	Réseau local
HomeRF	HomeRF 2.0	WLAN	Résidentiel et SOHO
IrDA	Infra-rouge	WPAN	Connexion des périphériques aux PC
802.15.1	Bluetooth	WPAN	Connexion des PC, PDA et téléphones
802.15.3	Bluetooth	WPAN	Connexion des PC, PDA et téléphones
802.15.4	Zigbee	WPAN	périphériques à faible consommation

Architecture

- Architecture cellulaire
 - Similaire à la téléphonie mobile
 - Un ou plusieurs points d'accès: unifier le réseau et servir de pont
- Deux type de topologies
- Mode infra-structure
 - BSS: Basic Service Set
 - ESS: Extended Service Set
- Mode ad-hoc
 - IBSS; Independent Basic Service Set

A.MESBAHI

2011

Mode infrastrcuture

- Ce mode désigne un réseau composé d'une infrastructure permettant l'échange d'informations entre les stations et le point d'accès
- 1 cellule=1BSS=1point d'accès
- 100 stations :support partagé entre toutes les stations ainsi que le déhit




A.MESBAHI

2011

ESS

- Plusieurs BSS connectés entre eux par un système de distribution (Ethernet ou autre réseau WLAN)
- Fourniture d'accès vers un autre réseau : internet




A.MESBAHI

2011

ESS

- Cellules recouvrantes permettent d'offrir un service de mobilité 802.11f
- Plus grand nombre d'utilisateurs possibles sans dégradation trop importante des performances




A.MESBAHI

2011

Réseau Ambiant

- Constitué de nombreuses cellules ayant chacun un point d'accès
- Permet de se connecter à internet de partout




A.MESBAHI

2011

Mode ad-hoc : IBSS

- Permet l'échange d'informations lorsque aucun point d'accès n'est disponible
- Mode point à point



A.MESBAHI

2011